



FiberCop

# SERVIZI INFRASTRUTTURALI

Infrastrutture di Posa Locale

Le nostre infrastrutture per portare la tua rete dove vuoi

Il servizio consente all'Operatore di acquisire diritti d'uso (IRU) sulle infrastrutture di posa locale in rete di accesso secondaria alle condizioni previste dall'Offerta di Riferimento attualmente in vigore.

L'Offerta di Accesso non disciplina solo le infrastrutture di posa locale, ma tutte le infrastrutture in rete di accesso secondaria che prevedono la cessione all'Operatore in IRU (Indefeasible Right of Use / Diritto irrevocabile d'uso), con modularità temporale a scelta (5/10/15/20 anni), nel dettaglio:

- Tubi / Minitubi per Tratta di Infrastruttura di Posa Locale;
- Minitubo per Tratta di Adduzione;
- Posizioni Cavo per Tratta di Infrastruttura di Posa Aerea, sia in palificata sia in facciata su fune portante.

## **A CHI È RIVOLTO**

Il servizio è rivolto a tutti gli Operatori interessati allo sviluppo di nuove reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

## **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

FiberCop offre il servizio di accesso alle Infrastrutture di Posa Locale su tutto il territorio nazionale.

L'Operatore potrà utilizzare la rete locale di accesso FiberCop, o completare la propria, senza dover realizzare nuove infrastrutture, con il vantaggio di ottenere una importante riduzione in termini di tempi e costi necessari alla realizzazione di nuovi scavi.

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

Il servizio prevede la cessione in IRU di minitubi idonei alla posa di un cavo per tratta di infrastruttura di Posa Locale.

Le infrastrutture di Posa Locali disponibili per gli Operatori sono:

- minitubo in cavidotto esistente completo di giunti a pressione;
- minitubo, direttamente interrato o posto all'interno di un tubo o di un tritubo, completo di giunti a pressione.

In entrambi i casi è consentito all'Operatore di accedere ai pozzetti/camerette di FiberCop di pertinenza dell'infrastruttura concessa per effettuare le operazioni di posa del proprio cavo in fibra ottica.

Il servizio viene offerto completo di manutenzione ordinaria che garantisce la conservazione e l'efficienza dell'infrastruttura. La manutenzione straordinaria non è inclusa nel servizio e, laddove necessaria, viene gestita a progetto.

## MODALITÀ DI ADESIONE

I servizi infrastrutturali sono erogati da FiberCop, su base del singolo progetto e l'Operatore dovrà inviare a FiberCop una preventiva richiesta di Studio di Fattibilità (SdF) per ogni specifica esigenza.

Per maggiori dettagli sul servizio e le modalità di adesione, consulta l'**Offerta di Riferimento** sul nostro sito [www.fibercop.it](http://www.fibercop.it).

## CONDIZIONI REGOLAMENTARI

Il servizio è rivolto agli Operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. L'Offerta relativa al servizio Infrastrutture di Posa Locale è regolamentata, cioè soggetta ad approvazione, in tutti i suoi aspetti, da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom).

## PREZZI

I prezzi del servizio sono fissati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, unitamente alle modalità di erogazione del servizio.

La struttura tariffaria delle Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTx si articola in:

- importo IRU (5, 10, 15 o 20 anni) per ogni metro di minitubo ceduto su infrastruttura;
- contributo per lo Studio di Fattibilità;
- contributo per l'aggiornamento cartografico dell'area di centrale;
- eventuali contributi per manutenzione straordinaria correttiva.

Per tutti i dettagli sul pricing fare riferimento all'**Offerta di Riferimento** in vigore.

## PER INIZIARE

Per maggiori informazioni, scrivici all'indirizzo [sales@fibercop.it](mailto:sales@fibercop.it) o compila il **form** nella sezione **Partner** del nostro sito.

Verrai contattato dal Sales Team di FiberCop che ti guiderà nell'iter di sottoscrizione.

The logo consists of a stylized icon on the left, composed of three horizontal bars. The top bar is blue, the middle bar is green, and the bottom bar is red. To the right of this icon, the word "FiberCop" is written in a bold, blue, sans-serif font.

**FiberCop**